

ARDEX Aufbauempfehlung für CLASSEN FLOORING im Nassbereich Boden



Firma CLASSEN , Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaiseresch

		Nassbereich Boden			
Oberboden	Bodenbelag	Dryback PVC-frei*			
	Klebstoff	ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181 W			
	Spachtelmasse	ARDEX K60			
	Abdichtung	ARDEX SK 100 W (gemäß W0-I bis W2-I nach DIN 18534) verklebt mit ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181 W			
Untergrundvorbereitung	Spachtelmasse	ARDEX K60			
	Vorstrich	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 Ready	
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Altuntergrund Fliese

* Der Belag muss vom Belagshersteller für den Einsatz Nassbereich freigegeben sein. Im direkten Duschbereich empfehlen wir den Einsatz einer Duschtasse oder die Verlegung eines Fliesenbelags.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 (z.B. ARDEX P 52) eingestufteten ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Firma CLASSEN, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaiseresch

Trockenbereich Boden

Oberboden	Bodenbelag	Dryback PVC-frei			
	Klebstoff	ARDEX AF 140, ARDEX AF 155, ARDEX AF 2224, ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181			
	Spachtelmasse	ARDEX K 60 oder ARDEX K 39 oder ARDEX K 40			
Untergrundvorbereitung	Vorstrich	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 Ready	
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	Beton	Altuntergrund Fliese

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten (z.B. ARDEX P 52) optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

ARDEX Aufbauempfehlung für CLASSEN FLOORING im Nassbereich Wand



Firma CLASSEN, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaiseresch

		Nassbereich Wand			
Wand	Bodenbelag	Dryback PVC-frei*			
	Klebstoff	ARDEX AF 181 W			
	Spachtelmasse	ARDEX FIX (Stoßbereich)			
	Abdichtung	ARDEX SK 100 W (gemäß W0-I bis W2-I nach DIN 18534) verklebt mit ARDEX AF 181 W			
Untergrundvorbereitung	Ausgleich	ARDEX A 950, ARDEX R1 oder ARDEX F3			
	Vorstrich	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 Ready	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
	Untergrund, neu, dauertrocken	Zementputz	Beton	Altuntergrund Fliese	Trockenbau GK-Wand

* Der Belag muss vom Belagshersteller für den Einsatz im direkten Duschbereich freigegeben sein.

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten (z.B. ARDEX P 52) optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Firma CLASSEN, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaiseresch

Trockenbereich Wand

Wand	Bodenbelag	Dryback PVC-frei			
	Klebstoff	ARDEX AF 155, ARDEX AF 180 oder ARDEX AF 181			
Untergrundvorbereitung	Ausgleich	ARDEX A 950, ARDEX R1 oder ARDEX F3			
	Vorstrich	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX P4 Ready	ARDEX P51 oder P52 im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser
	Untergrund, neu, dauertrocken	Mauerwerk	Beton	Alter Fliesenbelag	Trockenbau GK-Wand

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten (z.B. ARDEX P 52) optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.