



Busch & Brunner GmbH & Co KG • Langenheim 1 • 91580 Petersaurach / OT Wicklesgreuth
09802 – 70 - 0 • info@busch-brunner.de



		Trockener Innenbereich - Wand		
Verklebung		ARDEX AF 181 W *		
Untergrund- vorbereitung	Spachteln (falls erforderlich)	ARDEX R 1 oder ARDEX A 929 oder ARDEX A 950		
	Vorstrich	ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1:3	ARDEX P 4 READY	
	Vorfüllen der Fliesenfugen	-		ARDEX R 4 RAPID
	Untergrund	Gipskarton	Zement-/Gipsputz	Fliesenbelag (fest u. Tragfähig)

* Direkt unterhalb des SMP-Klebstoffes **ARDEX AF 180 / ARDEX AF 181 W** darf nicht mit **ARDEX P 52** oder **ARDEX P 4 READY** grundiert werden!

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Busch & Brunner GmbH & Co KG • Langenheim 1 • 91580 Petersaurach / OT Wicklesgreuth
09802 – 70 - 0 • info@busch-brunner.de

		Nassbereich Innen - Wand		
Verklebung		ARDEX AF 181 W *		
Ausgleich		ARDEX F 5 oder ARDEX R 4 RAPID		
Untergrund- vorbereitung	Abdichten nach DIN 18534	ARDEX SK 100 W verklebt mit ARDEX S 7 PLUS oder ARDEX AF 181 W * oder ARDEX AF 180 * unter Verwendung aller notwendigen Formteile des TRICOM Dichtsets		
	Ausgleich (falls erforderlich)	ARDEX A 950 oder ARDEX R1 oder ARDEX A 929		
	Vorstrich	ARDEX P 52 im Mischungsverhältnis 1:3		ARDEX P 4 READY
	Vorfüllen der Fliesenfugen	-		ARDEX R 4 RAPID
	Untergrund	Gipskarton	Zement-/Gipsputz	Fliesenbelag (fest u. Tragfähig)

* Direkt unterhalb des SMP-Klebstoffes **ARDEX AF 180 / ARDEX AF 181 W** darf nicht mit **ARDEX P 52** oder **ARDEX P 4 READY** grundiert werden!

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.